

ジャンプスターターミニの取扱について

- ① 本製品は軽いバッテリー上がり用です。取扱説明書にも書いてありますように、1 回のクラッキング時間は 6 秒までとしていただき、また連続使用は 2 回までとして下さい。
- ② 時間及び回数を守りませんとワニ口側のターミナルボックスの内部が焼けて通電しなくなったり、本体のバッテリーに負荷がかかり故障の原因となります。
- ③ 75D 以上のバッテリーの場合、又は 75D 未満のバッテリーであっても限りなく容量が空になっている場合、通常は 1 回のクラッキングでかかるところ 2 回でもかからない場合があります。原因として、バッテリー側に電流が分散し、エンジン側に供給する電流が極端に少なくなり、セルモーターの力不足によりかからなくなる現象です。その際、バッテリーターミナルを外してからジャンプスターターのみでエンジンをかけて下さい。エンジンがかかりましたら、バッテリーターミナルを取り付けてから速やかにジャンプスターターのワニ口を外して下さい。
- ④ バッテリーターミナルを外した場合、メモリー保護の為バックアップツールの使用をおすすめ致します。

(株)ワールドオートツール

〒369-0306 埼玉県児玉郡上里町七本木2003-1 ケイ・ケイビル102号
TEL 0495-34-2668 FAX 0495-34-2658